

Итак, новый «белый друг» и мелкие детали приобретены, уверенность в своих силах есть, и согласие домочадцев вы получили. С чего начать?

Самое главное — определиться, куда вы все будете ходить за надобностью ближайшие полдня. Потом отключите в квартире воду (вентиль при входе). Далее вам нужно прикрепить унитаз к полу, присоединить его к канализации и к холодной воде.

Есть три варианта крепления унитаза. Самый быстрый — прикрутить шурупами, что ввинчиваются в дюбели, прямо к полу. Старый добрый метод — если в полу предусмотрено углубление — на доску с шипами внизу, которую заливают цементирующим раствором так, чтоб она оказалась на уровне пола. Ждут застывания раствора и прикручивают унитаз к ней. Третий — приклеить эпоксидным клеем. Он клеит чистые, обезжиренные, слегка шероховатые поверхности.

К отводной трубе крепится выход унитаза. Канавки обрабатывают раствором сурика в олифе, потом наматывают смоляную пряжу, не доходя до края. Выход вставляют в раструб от канализации, герметизируют жгутиками льна. Соединение заделывают цементирующим раствором.

Способ присоединения сливного бачка зависит от его размещения. Если он стоит непосредственно на унитазе, вам нужна манжета с резины. Она должна герметично соединить вход унитаза и выход бачка. Для этого ее частично одевают на выход; остальное выворачивают поверху и скатывают на вход унитаза после их соединения. Если бачок крепится выше на стене — к бачку крепят трубу нужной длины, ее конец смазывают суриком и оборачивают паклей. Далее — как в первом варианте, только манжету дополнительно фиксируют тонкой проволокой.

В последнюю очередь бачок подключают к водопроводной сети и выставляют уровень воды.